



Service News (Новости сервиса)

Copyright By Fiat Group Automobiles S.p.A. -
Printed 30/11/2017



Fiat 500 Версия: все модели с мягким верхом

7030 0 000 AASOFT TOP

Процедура инициализации и коррекции для правильной работы –
Информация для сети

70
014.17

ЖАЛОБА НА ДЕФЕКТ

Проблемы с открытием/закрытием мягкого верха (мягкий верх не открывается и не закрывается автоматически).

ОПЕРАЦИИ В ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРАХ

- Неисправность работы может быть связана с потерей инициализации, вызванной неправильным действием кнопки управления, или также случайной блокировкой мягкого верха.
- Перед выполнением ненужной диагностики и/или замены компонентов выполните процедуру инициализации мягкого верха, как описано ниже.
- При необходимости посоветуйте Клиенту, чтобы он обратился к Руководству по эксплуатации и техобслуживанию, прилагаемому к автомобилю, которое содержит не только инструкции по открытию и закрытию мягкого верха, но и полезную информацию и предупреждения, которые необходимо соблюдать для правильного использования мягкого верха и для управления им в чрезвычайной ситуации.

Процедура инициализации мягкого верха

Действуйте следующим образом:

- Запустите двигатель и проверьте, чтобы двигатель работал в течение всей процедуры инициализации.
- Нажмите кнопку открытия "open" (A - Рис.1) и удерживайте ее, пока мягкий верх полностью не откроется.
- Когда мягкий верх полностью открыт, продолжайте удерживать кнопку (A) нажатой не менее 10 секунд.
- Нажмите кнопку закрытия "close" (B - Рис.1) и удерживайте ее до тех пор, пока мягкий верх не будет полностью закрыт.
- Когда мягкий верх полностью закрыт, продолжайте удерживать кнопку (B) нажатой не менее 10 секунд.
- Когда процедура завершилась, мягкий верх автоматически выполнит цикл полного открытия и закрытия (до 25 см от полностью закрытого положения) в качестве сигнала о восстановлении правильной работы.

Рис. 1

